



Инструкция по установке и эксплуатации **RU** Русский

÷



www.zodiac.nt-rt.ru

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

- Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство перед использованием, проведением технического обслуживания или ремонта данного прибора!
- Знак 🗥 указывает на важную информацию, которая должна быть принята во внимание во избежание риска получения травм или повреждения прибора.
- Знак 🕖 указывает на полезную информацию.



Меры предосторожности

- В ходе непрерывного процесса совершенствования нашей продукции, возможны изменения без предварительного извещения.
- Используется исключительно: как централизованная система управления бассейном (не используется для других целей).
- Установка должна быть выполнена квалифицированным специалистом, в соответствии с инструкциями изготовителя и действующими "местными" стандартами. Монтажник несет ответственность за установку прибора, с учетом "местных" действующих правил установки. Ни при каких обстоятельствах, производитель не несет ответственности в случае выхода из строя, по причине этих стандартов и правил.
- Важно, чтобы этот прибор обслуживался квалифицированными и вменяемыми лицами (как физически, так и умственно), предварительно ознакомившись с инструкцией по его использованию (прочитав данное руководство). Все лица, не отвечающие этим критериям, не должны подходить к прибору во избежание любых опасных воздействий.
- Если прибор неисправен: не пытайтесь ремонтировать его самостоятельно, обратитесь к специалисту.
- Прежде чем начать "манипуляции" с прибором, убедитесь, что он выключен и все подключенные к нему устройства так же выключены.
- Пред подключением, убедитесь, что напряжение, указанное на табличке прибора, соответствует вашей электросети.
- Устранение или перемещение любого из предохраняющих устройств, так же как и замена их на неоригинальные автоматически аннулирует гарантию.
- Неправильная установка может привести к серьезным травмам или ущербу для здоровья (возможно даже причиной смерти).
- Храните прибор в недоступном для детей месте.

Оглавление

1.1 Условия поставки. 2 1.2 Комплектация. 2 1.3 Технические характеристики. 3 2. Установка. 3 2.1 Установка блока управления AquaLink TRi* 3 2.1 Установка фистанционного интерфейса пользователя. 4 2.3 Высоковольтные электрические соединения. 4 2.4 Низковольтные электрические соединения. 4 2.5 Подключение к системе нагрева 6 2.6 Подключение устройства совместимого с iAquaLink TM . 8 3.1 Вид панели управления пользователя. 9 3.3 Первоначальные и текущие настройки. 9 3.4 Настройки интерфейса пользовательского интерфейса. 8 3.2 Главный экран. 9 3.3 Первоначальные и текущие настройки. 9 3.4 Настройки оборудования. 11 3.5 Дополнительные настройки. 14 3.6 Беспроводные пользовательские интерфейсы. 19 4. Запуск таймера нагрева. 20 4.1 Займер охлаждения системы нагрева 20 <tr< th=""><th>1. Информация перед установкой</th><th>2</th></tr<>	1. Информация перед установкой	2
1.2 Комплектация 2 1.3 Технические характеристики. 3 2. Установка 3 2.1 Установка блока управления AquaLink TRi® 3 2.1 Установка дистанционного интерфейса пользователя 4 2.3 Высоковольтные электрические соединения. 4 2.4 Низковольтные электрические соединения. 4 2.5 Подключение к системе нагрева 6 2.6 Подключение к системе нагрева 6 2.6 Подключение устройства совместимого с iAquaLink TM 8 3.1 Вид панели управления пользователя. 8 3.1 Вид панели управления пользовательского интерфейса. 8 3.2 Главный экран. 9 3.3 Первоначальные и текущие настройки. 9 3.4 Настройки оборудования 11 3.5 Дополнительные настройки. 14 3.6 Беспроводные пользовательские интерфейсы. 19 4. Безопасность при эксплуатации 20 4.1 Таймер оклаждения системы нагрева 20 4.2 Запуск таймера нагрева. 20 4.4 Время фильтрации с JVA клапанами. 20 4.5 Блокировка очистки. 20 4.6 Защита от замерзания. 21 5. Обсолужива	1.1 Условия поставки.	
1.3 Технические характеристики. 3 2. Установка 3 2.1 Установка блока управления Aqualink TRI [®] 3 2.2 Установка дистанционного интерфейса пользователя. 4 2.3 Высоковольтные электрические соединения. 4 2.4 Низковольтные электрические соединения. 5 2.5 Подключение к системе нагрева 6 2.6 Подключение к системе нагрева 6 2.6 Подключение к системе нагрева 7 2.7 Подключение устройства совместимого с iAqualink™ 8 3.1 Вид панели управления пользователя. 8 3.1 Вид панели управления пользовательского интерфейса. 8 3.1 Вид панели управления пользовательского интерфейса. 9 3.3 Первоначальные и текущие настройки. 9 3.4 Настройки оборудования. 11 3.5 Дополнительные настройки. 14 3.6 Беспроводные пользовательские интерфейсы. 19 4. Безопасность при эксплуатации. 20 4.1 Таймер охлаждения системы нагрева. 20 4.2 Запуск таймера нагрева. 20 4.4 Время фильтрации с IVA клапанами. 20 4.5 Блокировка очистки. 20 4.6 Защита от замерзания.	1.2 Комплектация	2
2. Установка З 2. 1 Установка блока управления AquaLink TRI® 3 2. 2 Установка дистанционного интерфейса пользователя 4 2.3 Высоковольтные электрические соединения. 4 2.4 Низковольтные электрические соединения. 5 2.5 Подключение к системе нагрева 6 2.6 Подключение к системе нагрева 6 2.7 Подключение устройства совместимого с iAquaLink™ 8 3. Настройки интерфейса пользователя. 8 3.1 Вид панели управления пользовательского интерфейса. 8 3.2 Главный экран. 9 3.3 Первоначальные и текущие настройки. 9 3.4 Настройки оборудования 11 3.5 Дополнительные настройки. 9 3.4 Настройки оборудования 11 3.5 Дополнительные и текущие настройки. 9 3.4 Настройки оборудования 11 3.5 Дополнительные пользовательские интерфейсы. 11 4. Безопасность при эксплуатации 20 4.1 Таймер охлаждения системы нагрева 20 4.3 Регулирование времени нагрева 20 4.3 Ремя фильтрации с JVA клапанами. 20 4.4 Время фильтрации с JVA клапанами. 20 <	1.3 Технические характеристики.	
2.1 Установка блока управления Aqualink TRI® 3 2.2 Установка дистанционного интерфейса пользователя 4 2.3 Высоковольтные электрические соединения. 4 2.4 Низковольтные электрические соединения. 5 2.5 Подключение к системе нагрева 6 2.6 Подключение iAqualink TM антенному модулю 7 2.7 Подключение yctpoйctва coвместимого с iAqualink TM . 8 3. Настройки интерфейса пользователя 8 3.1 Вид панели управления пользователя . 8 3.2 Главный экран. 9 3.3 Первоначальные и текущие настройки. 9 3.4 Настройки оборудования 11 3.5 Дополнительные настройки. 9 3.4 Беспроводные пользовательские интерфейсы. 19 4. Безопасность при эксплуатации 20 4.1 Таймер охлаждения системы нагрева 20 4.4 Время фильтрации с JVA клапанами. 20 4.5 Бокировка очистки. 20 4.6 Защита от замерзания. 21 5. Обслуживание. 21 5. Обслуживание. 21 5. 1 Инструкция по уходу. 21	2. Установка.	3
2.2 Установка дистанционного интерфейса пользователя 4 2.3 Высоковольтные электрические соединения 4 2.4 Низковольтные электрические соединения 5 2.5 Подключение к системе нагрева 6 2.6 Подключение к системе нагрева 6 2.7 Подключение устройства совместимого с iAquaLink [™] 7 2.7 Подключение устройства совместимого с iAquaLink [™] 8 3. Настройки интерфейса пользователя 8 3.1 Вид панели управления пользовательского интерфейса 8 3.2 Главный экран. 9 3.3 Первоначальные и текущие настройки. 9 3.4 Настройки оборудования 11 3.5 Дополнительные настройки. 9 3.4 Кастройки оборудования 11 3.5 Дополнительные настройки. 14 3.6 Беспроводные пользовательские интерфейсы. 19 4. Безопасность при эксплуатации 20 4.1 Таймер охлаждения системы нагрева 20 4.2 Запуск таймера нагрева 20 4.3 Регулирование времени нагрева 20 4.4 Время фильтрации с JVA клапанами. 20 4.5 Бокировка очистки. 20 4.6 Защита от замерзания. 21	2.1 Установка блока управления AquaLink TRi [®]	
2.3 Высоковольтные электрические соединения. 4 2.4 Низковольтные электрические соединения. 5 2.5 Подключение к системе нагрева 6 2.6 Подключение iAquaLink [™] антенному модулю 7 2.7 Подключение устройства совместимого с iAquaLink [™] 8 3. Настройки интерфейса пользователя 8 3.1 Вид панели управления пользователя . 8 3.2 Главный экран. 9 3.3 Первоначальные и текущие настройки. 9 3.4 Настройки оборудования 11 3.5 Дополнительные настройки. 9 3.6 Беспроводные пользовательские интерфейсы. 19 4. Безопасность при эксплуатации . 20 4.1 Таймер охлаждения системы нагрева 20 4.2 Запуск таймера нагрева 20 4.3 Бокировка очистки. 20 4.5 Блокировка очистки. 20 4.6 Защита от замерзания 21 5. Обслуживание. 21 5.1 Инструкция по уходу. 21 5.2 Дополнительное оборудование 21 5.2 Дополнительное оборудование 21	2.2 Установка дистанционного интерфейса пользователя	4
2.4 Низковольтные электрические соединения. .5 2.5 Подключение к системе нагрева .6 2.6 Подключение iAquaLink [™] антенному модулю .7 2.7 Подключение устройства совместимого с iAquaLink [™] .8 3. Настройки интерфейса пользователя .8 3.1 Вид панели управления пользователя . .8 3.2 Главный экран. .9 3.3 Первоначальные и текущие настройки. .9 3.4 Настройки иборудования .11 3.5 Дополнительные настройки. .9 3.6 Беспроводные пользовательские интерфейсы. .19 4. Безопасность при эксплуатации . .20 4.1Таймер охлаждения системы нагрева .20 4.2 Запуск таймера нагрева .20 4.3 Бокировка очистки. .20 4.5 Блокировка очистки. .20 4.6 Защита от замерзания .20 5. Обслуживание. .21 5.1 Инструкция по уходу. .21 5.2 Дополнительное оборудование .21 5.1 Инструкция по уходу. .21 5.2 Дополнительное оборудование .21 5.2 Дополнительное оборудование .21	2.3 Высоковольтные электрические соединения.	4
2.5 Подключение к системе нагрева 6 2.6 Подключение іАquaLink™ антенному модулю 7 2.7 Подключение устройства совместимого с iAquaLink™ 8 3. Настройки интерфейса пользователя 8 3.1 Вид панели управления пользовательского интерфейса. 8 3.2 Главный экран. 9 3.3 Первоначальные и текущие настройки. 9 3.4 Настройки оборудования 11 3.5 Дополнительные настройки. 9 3.4 Настройки оборудования 11 3.5 Дополнительные настройки. 9 3.4 Настройки оборудования 11 3.5 Дополнительные настройки. 19 4. Безопасность при эксплуатации 20 4. Таймер охлаждения системы нагрева 20 4.3 Регулирование времени нагрева. 20 4.4 Время фильтрации с JVA клапанами. 20 4.5 Блокировка очистки. 20 4.6 Защита от замерзания. 21 5.1 Инструкция по уходу 21 5.2 Дополнительное оборудование 21	2.4 Низковольтные электрические соединения	5
2.6 Подключение іАquaLink [™] антенному модулю 7 2.7 Подключение устройства совместимого с іАquaLink [™] 8 3. Настройки интерфейса пользователя . 8 3. Настройки интерфейса пользовательского интерфейса. 8 3.1 Вид панели управления пользовательского интерфейса. 9 3.1 Вид панели управления пользовательского интерфейса. 9 3.1 Вид панели управления пользовательского интерфейса. 9 3.3 Первоначальные и текущие настройки. 9 3.4 Настройки оборудования 11 3.5 Дополнительные настройки. 14 3.6 Беспроводные пользовательские интерфейсы. 19 4. Безопасность при эксплуатации 20 4.1Таймер охлаждения системы нагрева 20 4.2 Запуск таймера нагрева. 20 4.3 Регулирование времени нагрева. 20 4.4 Время фильтрации с JVA клапанами. 20 4.5 Блокировка очистки. 20 4.6 Защита от замерзания. 21 5.1 Инструкция по уходу. 21 5.2 Дополнительное оборудование 21	2.5 Подключение к системе нагрева	6
2.7 Подключение устройства совместимого с IAquaLink™ 8 3. Настройки интерфейса пользователя 8 3.1 Вид панели управления пользовательского интерфейса. 8 3.2 Главный экран. 9 3.3 Первоначальные и текущие настройки. 9 3.4 Настройки оборудования. 11 3.5 Дополнительные настройки. 14 3.6 Беспроводные пользовательские интерфейсы. 19 4. Безопасность при эксплуатации 20 4.1Таймер охлаждения системы нагрева 20 4.3 Регулирование времени нагрева 20 4.4 Время фильтрации с JVA клапанами. 20 4.5 Блокировка очистки. 20 4.6 Защита от замерзания. 21 5.1 Инструкция по уходу 21 5.2 Дополнительное оборудование. 21	2.6 Подключение iAquaLink [™] антенному модулю	7
3. Настройки интерфейса пользователя	2.7 Подключение устройства совместимого с iAquaLink [™]	8
3.1 Вид панели управления пользовательского интерфейса. 8 3.2 Главный экран. 9 3.3 Первоначальные и текущие настройки. 9 3.4 Настройки оборудования 11 3.5 Дополнительные настройки. 14 3.6 Беспроводные пользовательские интерфейсы. 19 4. Безопасность при эксплуатации 20 4.1Таймер охлаждения системы нагрева 20 4.2 Запуск таймера нагрева. 20 4.3 Регулирование времени нагрева 20 4.4 Время фильтрации с JVA клапанами. 20 4.5 Блокировка очистки. 20 4.6 Защита от замерзания. 21 5.1 Инструкция по уходу. 21 5.2 Дополнительное оборудование 21	3. Настройки интерфейса пользователя	8
3.2 Главный экран. 9 3.3 Первоначальные и текущие настройки. 9 3.4 Настройки оборудования 11 3.5 Дополнительные настройки. 14 3.6 Беспроводные пользовательские интерфейсы. 19 4. Безопасность при эксплуатации 20 4.1Таймер охлаждения системы нагрева 20 4.2 Запуск таймера нагрева. 20 4.3 Регулирование времени нагрева 20 4.4 Время фильтрации с JVA клапанами. 20 4.5 Блокировка очистки. 20 4.6 Защита от замерзания. 21 5.1 Инструкция по уходу 21 5.2 Дополнительное оборудование 21	3.1 Вид панели управления пользовательского интерфейса.	8
3.3 Первоначальные и текущие настройки. .9 3.4 Настройки оборудования .11 3.5 Дополнительные настройки .14 3.6 Беспроводные пользовательские интерфейсы .19 4. Безопасность при эксплуатации .20 4.1Таймер охлаждения системы нагрева .20 4.2 Запуск таймера нагрева. .20 4.3 Регулирование времени нагрева .20 4.4 Время фильтрации с JVA клапанами. .20 4.5 Блокировка очистки. .20 4.6 Защита от замерзания. .21 5.1 Инструкция по уходу. .21 5.2 Дополнительное оборудование. .21	3.2 Главный экран.	9
3.4 Настройки оборудования 11 3.5 Дополнительные настройки 14 3.6 Беспроводные пользовательские интерфейсы 19 4. Безопасность при эксплуатации 20 4.1Таймер охлаждения системы нагрева 20 4.2 Запуск таймера нагрева 20 4.3 Регулирование времени нагрева 20 4.4 Время фильтрации с JVA клапанами 20 4.5 Блокировка очистки 20 4.6 Защита от замерзания. 21 5.1 Инструкция по уходу 21 5.2 Дополнительное оборудование 21	3.3 Первоначальные и текущие настройки	9
3.5 Дополнительные настройки 14 3.6 Беспроводные пользовательские интерфейсы 19 4. Безопасность при эксплуатации 20 4.1 Таймер охлаждения системы нагрева 20 4.2 Запуск таймера нагрева 20 4.3 Регулирование времени нагрева 20 4.4 Время фильтрации с JVA клапанами 20 4.5 Блокировка очистки 20 4.6 Защита от замерзания 21 5.1 Инструкция по уходу 21 5.2 Дополнительное оборудование 21	3.4 Настройки оборудования	
3.6 Беспроводные пользовательские интерфейсы 19 4. Безопасность при эксплуатации 20 4.1Таймер охлаждения системы нагрева 20 4.2 Запуск таймера нагрева 20 4.3 Регулирование времени нагрева 20 4.4 Время фильтрации с JVA клапанами 20 4.5 Блокировка очистки 20 4.6 Защита от замерзания 21 5.1 Инструкция по уходу 21 5.2 Дополнительное оборудование 21	3.5 Дополнительные настройки	
4. Безопасность при эксплуатации 20 4.1Таймер охлаждения системы нагрева 20 4.2 Запуск таймера нагрева 20 4.3 Регулирование времени нагрева 20 4.4 Время фильтрации с JVA клапанами 20 4.5 Блокировка очистки 20 4.6 Защита от замерзания 21 5.1 Инструкция по уходу 21 5.2 Дополнительное оборудование 21	3.6 Беспроводные пользовательские интерфейсы	19
4.1Таймер охлаждения системы нагрева 20 4.2 Запуск таймера нагрева 20 4.3 Регулирование времени нагрева 20 4.4 Время фильтрации с JVA клапанами 20 4.5 Блокировка очистки 20 4.6 Защита от замерзания 21 5.1 Инструкция по уходу 21 5.2 Дополнительное оборудование 21	4. Безопасность при эксплуатации	20
4.2 Запуск таймера нагрева. 20 4.3 Регулирование времени нагрева. 20 4.4 Время фильтрации с JVA клапанами. 20 4.5 Блокировка очистки. 20 4.6 Защита от замерзания. 21 5. Обслуживание 21 5.1 Инструкция по уходу. 21 5.2 Дополнительное оборудование 21	4.1Таймер охлаждения системы нагрева	20
4.3 Регулирование времени нагрева	4.2 Запуск таймера нагрева.	20
4.4 Время фильтрации с JVA клапанами	4.3 Регулирование времени нагрева	20
4.5 Блокировка очистки	4.4 Время фильтрации с JVA клапанами	20
4.6 Защита от замерзания. 21 5. Обслуживание. 21 5.1 Инструкция по уходу. 21 5.2 Дополнительное оборудование 21	4.5 Блокировка очистки	
5. Обслуживание	4.6 Защита от замерзания	21
5.1 Инструкция по уходу	5. Обслуживание.	21
5.2 Дополнительное оборудование	- 5.1 Инструкция по уходу	21
	5.2 Дополнительное оборудование	

Информация перед установкой

1.1 Условия поставки

Риск повреждения устройства при транспортировке, распространяется и на пользователя так как, в его обязанности входит - убедиться, что продукт без повреждений, перед тем как принять его и при необходимости отметить в транспортной накладной, любые замечания на доставку. Наши обязательства - не распространяются на данный случай

1.2 Комплектация

	Reputed Internet	Q	Mo	
Блок управления	Антен	ный модуль iAquaLi	ink + USB кабель	Датчик температуры
AquaLink TRi®		воды		

8888 8888 8811		N		State of the state
Кабельные сальники*	Пластиковый корпус + металлический кронштейн для переноски пользовательсого интерфейса	Кабель-удлинитель RJ11 для переноски пользовательсого интерфейса (5 метров)	Фиксирующий зажим датчика температуры воздуха	Крепеж для блока управления AquaLink TRi®

Ì

*Используйте поставляемые кабельные сальники для проводки всех какбелей в блок управления, что бы сохранить индекс его защиты. Удалите съемные крышки, из металлического основания блока управления AquaLink TRi [®] и вставьте кабельные сальники.

1.3 Технические характеристики

Блок управлен	ия AquaLink TRi®	iAquaLink™ antenna box		
Размер (д х в х г)	д х в х г) 36.5 x 30.5 x 13.5 см		15 0 x 10 5 cm	
Вес (устройства полностью)	3.5 кг	антенны)	13.0 X 10.3 CM	
Индекс защиты	Индекс защиты ІРХ5		RS485	
Электропитание	220-240 V AC / 50 Hz	электропитание	10 V DC, 180 mA	
Потребление	200 W / 0.9 A	Web подключение	WiFi или проводной (RJ45)	
Характеристики реле	0 – 240 V AC / 25 A	Сетевые	802.11b	
характеристики реле	на ретранслятор	характеристики WiFi	Открытое или безопасное,	
Эквивалент силового реле	3 HP / 1500 W		WEP или WPA шифрование	

2. Установка

2.1 Установка блока управления AquaLink TRi®

- Блок управления AquaLink TRi[®] идеально установить в техническом помещении или на улице в защищенном месте, с постоянным доступом, недалеко от управляемого оборудования, а так же он должен быть защищен от мороза,
- Он должен быть установлен на расстоянии от края бассейна так, чтобы предотвратить попадания воды на устройство. Это расстояние определяется электрическим стандартами, действующим в стране установки (во Франции: 3,5 м).
- Блок должен быть установлен на уровне от земли, идеальная высота 1,5 м,
- используйте монтажный кронштейн блока управления для того, чтобы просверлить 4 отверстия в стене,
- зафиксируйте кронштейн с помощью прилагаемых дюбелей и винтов (см. §1.2),
- откройте крышку блока управления (2 винта справа) и просверлите отверстие в стенке блока управления (см. схему ниже).
- Поместите блок управления и закрепите его на кронштейн с помощью прилагаемых винтов типа "М5".
- Закройте крышку блока управления.



2.2 Установка дистанционного интерфейса пользователя

Существует возможность перенести пользовательский интерфейс, если доступ к блоку управления затруднен, для этого используйте комплект для переноски пользовательсого интерфейса (пластиковый корпус, металлический кронштейн, кабель-удлинитель, RJ11, см. § 1.2).

Данная операция должна быть выполнена прежде, чем подключать прибор к электроснабжению (без напряжения).

- используйте монтажный кронштейн пользовательского интерфейса, чтобы просверлить 2 отверстия в стене,
- зафиксируйте кронштейн с помощью дюбелей и винтов (не входят в комплект),
- откройте крышку блока (2 винта справой стороны),
- отвинтите пользовательский интерфейс от крышки блока управления и отсоедините установленный RJ11 кабель,
- подключите поставляемый кабель-удлинитель RJ11, пропустив его через через кабельный сальник (маленький) и подключите его к пользовательскому интерфейсу,
- поместите пользовательский интерфейс на кронштейн,
- закройте отверстие от пользовательского интерфейса на блоке управления, с помощью прилагаемой пластиковой крышки.

Если вам необходимо более 5 метров кабеля то, можно приобрести телефонный кабель RJ11 необходимой длины (50 метров максимум).

2.3 Высоковольтные электрические соединения



Любой источник электроэнергии подключаемый к блоку управления AquaLink TRi[®] должна быть защищен дифференциальным выключателем на 30 мA, а также выключателем или предохранителем соответствующей мощности.

2.3.2 Подключение источника питания к блоку управления AquaLink TRi®

Для блока управления AquaLink TRi [®] предусмотрен собственный источник питания. Он должен быть постоянным и защищен УЗО 30 мА.

Обратитесь к схеме подключения §2.3.1.



Использование УЗО 30 мА с ручным выключателем (= RCD) является обязательным для защиты AquaLink TRi [®]. Оно должно быть постоянно доступным.

2.3.3 Подключение к реле, насоса системы фильтрации

Подключение к реле "FILTER PUMP":

- постоянный источник питания к клеммам "Line 1" "(фаза) и" Line 2 "(ноль). Источник питания должен быть защищен, выше, соответствующим УЗО и предохранителем.
- кабель питания насоса системы фильтрации, к клеммам "Load 1" (фаза) и "Load 2" (ноль).

2.3.4 Подключение дополнительного оборудования

Подключение к реле "AUX1", "AUX2" и "AUX3":

• постоянный источник питания к клеммам 'Line 1" (фаза) и "Line 2" (ноль).

Данный источник питания должен быть защищен, выше, соответствующим УЗО и предохранителем. – • питающий кабель оборудования подлежащего управлению ,к клеммам "Load 1" (фаза) и "Load 2" (ноль). Реле

"AUX1", "AUX2" и "AUX3" можно свободно использовать для управления любым электрическим оборудованием, совместимое с возможностями, указанных на схеме, § 2.3.1 (на пример: с компрессором, трансформатором освещения, насосом системы дозации, насосом водопада, противотока и т.д.)

Не подключайте несколько устройств на одно реле.

Реле также можно использовать в качестве выключателя для оборудования с внешним источником питания, требующий низкого напряжения для команд "старт / стоп". В этом случае используют только одну сторону реле: "Line 1" / "Load 1" или "Line2" / "Load 2".

2.4 Низковольтные электрические соединения

На правой стороне устройства AquaLink TRi [®] расположена специальная область для низковольтных подключений. Вы можете подключить:

- 1 датчик температуры воздуха (устанавливается в нижней части блока управления)
- 1 датчик температуры воды (входит в комплект)
- 1 "RS485" кабель от антенного-модуля iAquaLink ™ (входит в комплект)

И Опции (не входят в комплект):

- 1 датчик температуры солнечного нагрева
- 1 кабель управления системы нагрева
- 1 "RS485" кабель управления солевым электролизером TRi®
- 1 "RS485" кабель для любого другого совместимого оборудования с iAquaLink ™

2.4.1 Подключение датчика температуры воздуха

Датчик температуры воздуха расположен в нижней части блока управления AquaLink TRi [®]. Он должн быть защищен и измерять температуру наружного воздуха. Если корпус блока управления устанавливается в помещении, датчик температуры воздуха должны быть вынесен:

- Снимите датчик с блока управления, с его 5 метровым кабелем,
- Зафиксируйте датчик на улице, под навесом, с помощью прилагаемого кронштейна.

Датчик температуры воздуха особенно полезен для защиты от замерзания. Zodiac[®] не несет ответственности за ущерб, причиненный бассейну, в связи неправильной установкой датчика температуры воздуха.

2.4.2 Подключение датчика температуры воды

Датчик предназначен для измерения температуры воды и контроля системы нагрева воды бассейна. Он поставляется с 5 метровым кабелем (см. § 1.2). Датчик температуры воды должна измерять температуру, перед системой нагрева.



Перед установкой датчика убедитесь, что фильтрация выключена, а клапаны закрыты. Предназначен для установки на жесткой ПВХ трубе Ø50 мм, Ø63 мм или диаметроми Ø1 ½". Не устанавливайте на любой другой тип труб.

- установите датчик между насосом фильтра и фильтром или между фильтром и другим оборудованием
- просверлите трубопровод используя сверло Ø9 мм (Ø10 мм максимум), затем зачистите отверстие,
- установите прилагаемое "уплотнительное кольцо -O" на корпусе зонда в паз.
- зафиксируйте датчик с помощью прилагаемого хомута из нержавеющей стали. Не затягивайте слишком сильно.
- правильно расположите кабель и подключите его к клеммам 5 и 6 зеленого разъема (Green Terminal bar) на блоке питания платы AquaLink TRi[®] (см. схему подключения § 2.3.1).

Кабель датчика не имеет полярности для подключения. Существует возможность при необходимости его укоротить, но не удлинить.



2.4.3 Подключением датчика "Солнечного нагрева"

Хомут из нержавеющей стали

AquaLink TRi [®] можно оборудовать дополнительной датчиком температуры воды для управления первоочередным "солнечным нагревом", если бассейн им оснащен.

Этот дополнительный датчик не входит в комплект (требуется одна и та же модель, что и исходный датчик температуры воды), см. § 5.2.

- Датчик должен находиться в непосредственной близости от "солнечной системы нагрева", для последовательных измерений температуры.
- выполните установку таким же образом, как и для датчика температуры воды (см. §2.4.2).
- правильно расположите кабель и подключите его к клеммам 3 и 4 зеленого разъема на блоке питания платы AquaLink TRi[®] (см. схему подключения § 2.3.1).

2.5 Подключение к системе нагрева

AquaLink TRi [®] совместим со всеми типами нагрева воды в бассейне: тепловым насосом, теплообменником и электрическим нагревателем.

Благодаря встроенному датчику температуры воды, он может управлять заданной температурой таким образом, что начнет обогрев только в случае необходимости.

2.5.1 Системы нагрева, оснащенные разъемом дистанционного управления «вкл / выкл»

Вы можете управлять системой отопления через блок AquaLink TRi [®], если она оснащена специальным контактом для дистанционной команды "вкл-выкл".

I

Ì

Примеры совместимых систем отопления:

• Тепловые насосы Zodiac[®] EdenPAC, Power First Premium, Power Force, и т.д.

- Подключите 2 х 0,75 мм² электрических провода (не входит в комплект) соответствующей длины к клеммам 1 и 2 на зеленом разъеме электронной платы AquaLink TRi ® (см. § 2.3.1),
- подключите устройство с помощью этого кабеля (следуйте процедуре активации соединения и удаленного управления "вкл / выкл" в руководстве по установке устройства),
- установите температуру системы нагрева воды на **максимум**. AquaLink TRi [®] будет управлять заданной температурой с помощью своего собственного датчика температуры воды.

2.5.2 Системы нагрева, не оснащенные разъемом дистанционного управления «вкл / выкл»

- Примеры несоответствующих систем отопления:
- Тепловые насосы Zodiac[®] Power, Optipac, Powerpac, Power First и т.д... и других марок,
 - Электрические нагреватели Zodiac® Red Line + и т.д... и других марок,
 - Теплообменники Zodiac[®] Heat Line, Uranus и т.д... и других марок.

Для всех остальных систем нагрева,просто подключите последовательно с датчиком потока (который всегда присутствует на системах нагрева).

- •Подключите 2 х 0,75 мм² электрических провода (не входит в комплект) соответствующей длины к клеммам 1 и 2 на зеленом разъеме электронной платы AquaLink TRi ® (см. § 2.3.1),
- отсоедините один из двух проводов датчика потока от клеммной колодки системы нагрева, для подключения ее к устройству (см. инструкцию системы нагрева при необходимости),
- подключите провод от клеммы 1 AquaLink TRi®, на место отсоединенного провода сиетмы нагрева,
- соедините, отсоединенный провод датчика потока системы нагрева, с проводом клемы 2 Aqualink TRi®, используя для этого подходящую соединительную клемму,
- установите температуру системы нагрева воды на **максимум**. AquaLink TRi [®] будет управлять заданной температурой с помощью своего собственного датчика температуры воды.



- A = AquaLink TRi[®]
- В = Система нагрева
- С = Соединительная клеммная колодка
- D = Датчик потока

2.6 Подключение iAquaLink[™] к антенному модулю

Антенный модуль iAquaLink [™] предназначен для экспорта данных из AquaLink TRi [®] в интернет (через Wi-Fi или интернет кабель RJ45) для того, что бы была возможность удаленно управлять бассейной. Доступ в интернет должен быть стабильным.

👔 Антенный модуль iAquaLink™ поставляется с комплектом для настенного монтажа и быстрой установки.

Антенный модуль iAquaLink ™ должен быть установлен только после того, как вы убедитесь, что выбранное место позволяет ему захватывать сигнал WiFi или быть подключеным с помощью интернет кабеля RJ45. Обратитесь к краткому руководству, поставляемому вместе с антенным модулем iAquaLink ™ для настройки и синхронизации с домашней сетью Интернет.

- Перед установкой антенного модуля, настройте его (см. краткое руководство),
- антенный модуль должен быть установлен в 2 метрах от земли и не менее 3 метров от любого электрического двигателя, прибора или металлический предмета,

• просверлить 2 отверстия в стене и закрепите антенный модуль iAquaLink ™ с помощью монтажного комплекта.

• разместить аккуратно "RS485" кабель питания iAquaLink ™ и подключите его к в определенной

последовательности к клеммной колодке RS485 на электронной плате iAquaLink TRi[®]. Кабель можно отрезать, если он слишком длинный. **Предупреждение**: запрещается наращивать этот кабель.



2.7 Подключение устройства совместимого с iAquaLink[™]

Некоторые устройства совместимы с протоколом iAquaLink ™ и поэтому могут создавать двустороннюю связь с AquaLink TRi[®], отправлять информацию о функциях и получать указания от интерфейса устройства управления AquaLink TRi[®]. Данные совместимые приборы оснащены источником внешнего питания и разъемом "RS485" для подключения iAquaLink ™ к электронной карте AquaLink TRi[®].

Устройства, совместимые с iAquaLink™ :

- Солевой электролизер Zodiac TRi® (с или без TRi pH или TRi PRO модулем)
- Насос с переменной скоростью Pentair® типа "VS" (регулировка оборотов)



Если более 2 приборов совместимых с протоколом iAquaLink [™] должны быть подключены к разъему "RS485" (включая антенный модуль iAquaLink [™]), используйте мультиплексированную интерфейсную плату, доступную в качестве аксессуара (не входит в комплект, см. § 5.2)

• устройство должно быть независимым, защищенным, с постоянным источником питания.

Для солевого электролизера TRi[®] есть и другие варианты подключения, см. § 3.5.12.

•Отключите питание, подключите устройство (см. инструкцию устройства, подключение и синхронизация) к разъему RS485 AquaLink TRi[®] с помощью кабеля "RS485" (используйте оставшуюся часть после подключение антенного модуля iAquaLink [™], если вы использовали его весь, то купите еще один, как аксессуар),

Для подключения совместимых устройств с iAquaLink ™ к блоку AquaLink TRi [®], используйте только кабель RS485, поставляемый Zodiac[®] (поставляется в качестве аксессуара, см. § 5.2).

• устройства, совместимые с iAquaLink ™ не должны использовать отдельную установку времени (Timers или "таймер"), так как эту задачу выполняет блок AquaLink TRI®

Описанная выше процедура, также подходит для солевого электролизера TRi®. См. инструкцию изготовителя по установке, для других устройств, совместимых с iAquaLink ™.

3. Настройки интерфейса пользователя

3.1 Вид панели управления пользовательского интерфейса

	5	Кнопка для возврата к предыдущему экрану. Для возврата на главный экран, нажмите эту кнопку несколько раз.
	Ê	Навигация по опциям в меню и изменение значений, когда предлагается выбор. Нажатие этих 2 кнопок одновременно в течение 3 секунд, обеспечивают доступ к меню "Настройки" ("Settings").
	*	Кнопка для доступа к меню, выбора действия или значения.
		Нажатие в течение 3 секунд переводит устройство в спящий режим (выключается экран и все оборудование для бассейна). Короткое нажатие, включает устройство снова.
Power Alert	Зеленый "Power"	Постоянно горит = устройство работает
• • •	индикатор	Мигает = устройство находится в спящем режиме
ZODIAC ®	Красный "Alert" индикатор	Мигает, когда появляется предупреждающее сообщение на экране или если есть неисправность.

Если при первом включении, отображаемый на экране AquaLink TRi ® язык и единицы не подходят, см. § 3.5.2 и § 3.5.3.

<u>3.2 Главный экран</u>

3.2.1 Главное меню



 Вторая строка на экране поочередно отображает время, температуру воздуха, температуру воды (если фильтрация работает), температуру солнечной системы (при ее наличии) и любые предупреждающие сообщения.
 Главное меню отображается рабочее состояние основных действий AquaLink TRi[®]. На этом экране можно активировать или запустить любое оборудование для бассейна, подключенуое к AquaLink TRi[®].

3.2.2 Состояние



Экран по умолчанию, попеременно показывает "EQUIPMENT STATUS", если работает хотя бы один элемент оборудования бассейна. Этот экран показывает список работающего сейчас оборудования.

Линия "Chlorinator XX%" отображается только тогда, когда подключен солевой электролизер TRi[®]. Каждое информационное сообщение, отправленное электролизером, будет также отображаться здесь ("No flow" ("Нет потока"), "Check salt" ("Проверить Соль") и т.д.).

3.3 Первоначальные и текущие настройки

3.3.1 Режим бассейн

Активация "Pool Mode" ("Режим бассейн") позволяет запускать по умолчанию насос фильтра и все другое связанное с бассейном оборудование, такое как нагрев или дезинфекция воды.

Zodiac 14: 26	
Pool Mode	On
Temp1	Off
Temp2	Off
Aux1	Off
Aux2	Off
$\downarrow \downarrow$ More $\downarrow \downarrow$	

<u>3.3.2 Часы</u>

После установки, AquaLink TRi [®], необходимо выставить правильно часы, чтобы иметь возможность управлять оборудованием бассейна в запрограммированное время (Timers - Таймеры).

· · · ·			<u> </u>				-
① Zodiac 14: 26		② Zodiac 14: 26	ſ	³ SETTING 14 :26	s)	ET CLOCK	
Poolmode	Of f	Settings	>	Clock	>	Monday	
Temp1	Of f	Devices	>	Schedules	>	14 :26	
Temp2	Of f	Service Mode	>				
Aux1	Of f						
Aux2	Off						
(↓↓ More	$\downarrow\downarrow$	│	↑ ∫		J		J
S SET CLOC	ĸ						-
Monday . 14 :26							
		J		"	(*)	
• (1) (2) войдите н	з меню "	Settings" ("Hactpo	йки"), ная	кав 🔍 кнопк	ху, затем 💙		
• Звыберите м	еню "Clo	ck" ("Часы") и по,	дтвердите	е, нажав 🛞 ,			
• @нажмите,	🛞 чтоб	ы выбрать день	, исполь	зуяФили	кнопки, е	зыбрав день, подтверд	ците нажав 🛞 ,
• ⑤перейдите н	к парамет	гру "time"(время)	с помощь	ью 🖤 кнопку,	используй	те 🕸, сначала изме	ните часы, исп-
ользуя Пили	О кног	іки, подтвердите	нажав 🛞	,затем измен	ите минуть	ы исп. Фили Фкнс	лки, подтвердите
нажав 🛞 ,							

• нажмите 🕥 кнопку столько раз, сколько необходимо для возврата к главному экрану.

<u>3.3.3 Таймеры</u>

"Таймеры" (Timers), или интервал работы, можно задать для каждого элемента оборудования, подключенного к AquaLink TRi[®]: фильтрация, нагрев, очиститель, освещение... Возможно установить на все оборудование до 10 <u>"таймеров"</u>.

① Zodiac	Zodiac	③ SET CLOCK	④ SCHEDULES
14 : 26	14 : 26	14 :26	Filter Pump >
Pool Mode Off	Settings >	Clock >	Temp1 >
Temp1 Off	Devices >	Schedules >	Temp2 >
Temp2 Off	Service Mode >		Aux1 >
Aux1 Off			Aux2 >
Aux2 Off			Aux3 >
$\downarrow \downarrow$ More $\downarrow \downarrow$	↑↑ More ↑↑		
S SCHEDULE Filter Pump	⁶ Filter Pump NEW SCHEDULE	Filter Pump NEW SCHEDULE	[®] Filter Pump NEW SCHEDULE
No Schedules	On : 00 :00	On : 09 :30	On : 09 :30
Entered	Off : 00 :00 Days :	Off : 00 :00	Off : 19 :30
	All Days	Days: All Days	Days: All Days
New >	Save	Save	Save

9 Filter Pum	p	I Filter Pu	mp
NEW SCHED On : 09 :30 (ULE Off :	Pgrm : 1 On : 09	of 4 :30
19 :30 Day Weekday	s: s	Off : 19 Days : Wee	:30 kdavs
, weekady	5	New	>
Save		Delete	>
• ① ②войдите в	меню "Se	ttings" ("Настр	ойки"), на
• Звыберите ме	ню "Time	ers" (Таймеры)	и подтвеј
• ④выберите по	дключенн	юе устройство	(в зависи
подтвердите, н	нажав 🕅	÷),	
• ⑤нажмите 🤇	учтобы	выбрать нов	ый "Тайм
• ©нажмите	чтобы в	вести "час" за	пуска, ис
измените мин	іуты испо	ользуя 🇘 ил	и 🌾 кно
• 🗇 перейдите в	низ, к вре	емени останов	ки, испол
те часы, использ	уя Фил	и 🗸 кнопки,	подтверд
подтвердите н	ажав 🛞),	
• ®перейдите в	низ, к сле	дующей настр	оке испол
работы исполь	зуя 🏠 и	іли 🗣 кнопкі	и, подтвеј
- Monday, Tu - "all" = кажд	esday, We	dnesday, Thurs	sday, Frida
- "week-end"	= Суббота	а и Воскресень	e
- "week" = По - "off" = нету.	недельни	ıк, Вторник, Cp	еда, Четв
• 9 "Save" coxpa	ните про	грамму, нажав	*
• нажмите 🕤	кнопку ст	олько раз, скол	лько необ
Повторите того чтобь	процеду запрогр	ру, чтобы доба раммировать к	авить дру аждый эл
• При следую	цем вход	е в меню, сохра	аненные'
- "Prgm x из x - "New" = соз	ії = навига дать нові	ация по сохра⊦ ый "Таймер",	іенным " І
- "Change" = 1	изменени паление (е отображаем	ого "Тайм о "Таймег
- Delete - y	цаление	пооражаемон	

3.4 Настройки оборудования

3.4.1 Водоподготовка: солевой электролизер TRi®

① Zodiac 14 :26		② SETTINGS 14 :26		³ CHLOR OUTPUT	(4) SETTINGS 14 :26	
Settings	>	Boost	Off	Pool : 40%	Boost	Off
Devices	>	Low	Off		Low	Off
Service Mode	>	Chlor Output	>		Chlor Output	>
		Clock	>		Clock	>
↑↑ More ↑↑		Schedules	>		Schedules	>
l		Actual pH/ACL	>		Actual pH/ACL	>

S ACTUA	L READING				
Curre Setp	nt pH : 7,3 oint : 7,2				
Curre Setj	ent ACL : 3 point : 4				
Если бассе в меню "Se	йн оснащен с ettings" (Настр	, олевым электролизером 2 ойки) появится строка, сп	Zodiac® TRi® при іециально предн	подклк азначен	очении его к блоку AquaLink TRi ®, ная для электролизера ①:
• ② Boos • ② Low :	t = активация = ограничение	ударного-хлорирования в производства хлора на ур	течении 24 часо овне 10%, если ба	в. ассейн з	акрыт покрытием
🗿 Нажм	ите 🛞 кног	іку, когда строка будет вь	іделена, чтобы ві	ключить	ь или выключить режим.
• 2 Chlor	Output = ③ T	Ri® установка значения пр	оизводства хлора	і, электр	оолизером TRi®
Э Устан или о	ювка произво с модулем pH	дства хлора электролизер TRi (модуль TRi PRO имее	оом TRi ® отобра> т свою, регулиро	кается, вку про	только если TRi ® без модуля изводства хлора).
•	CL reading = ©	отображает текущие знач	чения и установле	енныез	начения для pH и ACL.
Строк работ отобр	а меню "Actua ает TRi® и к не ажается толы	al pH/ACL" (Значение pH// ему подключен модуль Ті ко информация значения	ACL) появляется т ri PRO или Tri pH. pH.	голько, При по	если солевой электролизер дключенном модуле Tri pH,
3.4.2 Сист	ема нагрева				
У вас есть	возможность,	включать или отключать	нагрев используя	і две то	чки значения температуры. Эти
задаваемь	е значения на	азываются "Temp.1" и "Te У	mp.2".)
2 1	odiac 4 : 26	POOL HEAT Enabled	Zodiac 14 : 26		
Pool Mod	e Off	Set To: 26°C	Pool Mode	Off	
Temp1	Off		Temp1	26 Off	
Aux1	Off		Aux1	Off	
Aux2	Off		Aux2	Off	
↓↓	More ↓↓	l j	l ↓↓ More ↓	↓	J

Нагрев будет запущен, если хотя бы одна из 2 контрольных точек активирована и температура воды ниже заданного значения. <u>Примечание</u>: пройдет примерно 1 минута перед тем, как на заданном значении "Temp. 1" или "Temp.2" произойдет переключение с положения "Auto" (Авто.), в положение "On" (Вкл.)

• На экране будут сменять друг друга "26 °" и "Auto"(Авто), если температура воды в бассейне больше или равна заданному значению.

• На экране будут сменять друг друга "26 °" и "On"(Вкл.), если температура воды в бассейне будет ниже, заданного значения и "Pool Mode" будет "On"(Вкл.).

• Если активны обе контрольные точки, в приоритете будет самая высокая установленная температура.

•В случае срочной необходимости в остановке фильтрации, нажмите кнопку Шв течение 3 секунд. Все оборудование бассейна соединенное с AquaLink TRi® будет остановлено, даже если "таймеры" активированы.

Zodia	с	POC	l HEAT	Zodia	с
14 : 20	6		abled	14 : 2	6
Pool Mode Temp1 Temp2 Aux1 Aux2 ↓↓ More	Off 26° Off Off Off	Set To :	28°C	Pool Mode Temp1 Temp2 Aux1 Aux2 ↓↓ More	Off 26° 28° Off Off e↓↓

🔪 • Если вы остановите "Pool Mode", фильтрация будет делать задержки в течении 5 минут наблюдая

за охлаждением системы нагрева, если она работает или выключается, меньше чем 5 минут. В течение этих задержек, "режим бассейн" ("pool mode") будет показывать "***", а "Temp.1" и / или "Temp.2" строки будут альтернативно отображать "Auto"(Авто), а также заданную температуру.

• Система нагрева может оставаться отключенной в течение нескольких минут, даже если температура воды в бассейне на 1°С ниже заданного значения (синхронизация).

Zodiac 14 :26		Warning :	Zodiac 14 :26	
Pool Mode Temp1 Temp2 Aux1 Aux2 ↓↓ More ↓↓	On 26° Off Off	Pump will remain on during cooldown	Pool Mode Temp1 Temp2 Aux1 Aux2 ↓↓ More↓	*** Auto Auto Off Off

3.4.3 Дополнительные параметры

AquaLink TRi [®] оснащен 3-мя силовыми реле, используемые для управления 3-х различных элементов электрооборудования, связанных с бассейном или нет (см. § 2.3.4). Эти 3 элемента названы по умолчанию "Вспомогательными", и отображаются в виде "Aux1", "Aux2" и "Aux3" на экране AquaLink TRi [®]. В меню "Settings"(настройки) можно переименовать любой вспомогательный элемент "Aux" (см. процедуру § 3.5.7).

3.4.4 Ручное управление оборудованием

Главный экран AquaLink TRi[®] удобный и интуитивно понятный. В меню "Devices" (устройства), можно увидеть список всех элементов оборудования и их рабочего состояния.

Данное меню можно использовать для остановки или запуска любого элемента оборудования, независимо от запрограмированных "таймеров": это режим ручного управления.

Режим "All Off" предназначен для одновременного отключения всего оборудования.

Zodiac		Zodiac		DEVICES	
14 :26	5	14 :26		14 :26	
Pool Mode	On	Settings	>	Filter Pump	On
Temp1	26°	Devices	>	Temp1	26°
Temp2	Off	Service Mode	>	Temp2	Off
Διιχ1	On		ŗ	Aux1	On
Διιχ2	Off			Aux2	Off
				Aux3	Off
↓↓ More	∶↓↓	↑↑ More	11	All Off	

<u>3.4.5 Сервисный режим (Service mode)</u>

Это «безопасный» режим, который блокирует работу устройства для того, чтобы была возможность работать с устройством или устранять неполадки, без риска активации любой функции, потому что она была запрограммирована или потому, что пользователь активировал его удаленно с помощью его / ее учетной записи iAquaLink [™] (Интернет или смартфон приложения).

Доступны следующие режимы:

- Auto = нормальный режим работы, все настройки и "Таймеры" активны.
- Service = безопасный режим, все настройки и "Таймеры" выключены. Этот режим остается активным до тех пор, пока не будет активирован режим "Auto" (Авто).
- Timed = безопасный режим, такой же как режим "Service", только ограничивается 3 часами.



Если пользователь попытается удаленно управлять, когда AquaLink TRi [®] находится в "Service Mode" или "Timed", на его / ее интерфейсе iAquaLink ™ будет отображаться сообщение, о том, что любые действия невозможны так как , активирован режим "Service Mode" или "Timed".

Zodia 14 :26	с 5	Zodiac 14 :26		SERVICE MODE
Pool Mode Temp1 Temp2 Aux1 Aux2	On 26° Off On Off	Settings Devices Service Mode	>	√ Auto Service Timeout
↓ More	:++	$\int \uparrow \uparrow More \uparrow$	<u>۲</u>	

3.5 Дополнительные настройки

Войдите в меню "Settings"(Настройки), нажав 🏠 и 🖓 одновременно и держа их в течение 3 секунд. Нажмите 🏵 кнопку столько раз, сколько необходимо для возврата к главному экрану.

3.5.1 Защита от замерзания

Функция "Freeze Protect" автоматически запускает насос системы фильтрации, если температуры воздуха ниже определенного значения для того, чтобы предотвратить замерзание воды в бассейне. По умолчанию этот параметр установлен на температуру 2°С. Диапазон установки от -2°С до 5°С

INSTALL SETTING	s	FREEZE PROTECT		FREEZE PROTECT TEMPERATURE	FREEZE PROTECT	
Freeze Protect	>	Set Temp	>	Temp : 2°C	Set Temp	>
Units	>	Equipement	>		Equipement	>
Language	>					
Clear Memory	>					
Pump	>					
↓↓ More ↓↓						
FREEZE PROTECT EQUIPEMENT						
√ Filter Pump						
Aux1						
Aux2						
Aux3						
l		J				
• B "Freeze Pro	otect	, ' можно дополни	тельно а	ктивировать вспомогате	тьный элемент '	'Aux"

- Фильтрация будет продолжают работать до тех пор, пока температура воздуха не поднимется выше заданного значения температуры "Freeze Protect". В это время будет отображаться
 - предупреждение "Freeze Protect".

3.5.2 Единицы измерения (Units)

На AquaLink TRi [®] можно выбрать следующие единицы измерения:

• Градусы : по °С или °F

• Время : 24 часа или 12 часов (АМ/РМ) формат.

① INSTALL SETTI	NGS	② SET UNITS	³ SET UNITS		
Freeze Protect	>				
Units	>	**			
Language	>		<u>с</u>		
Clear Memory	>	24H	24H		
Pump	>				
↓↓ More ↓	¥	l	ļ į	J	
• ① Выберите меню "Unit" используя பили Кнопки, подтвердите нажав 🛞 ,					

• ② выберите меню "градусы" или "время" испоьзуя 🎧 или 🗸 кнопки, подтвердите нажав 🏁 ,

•Единицы начнут мигать, выберете нужное значение используя ௴ или 🐦 кнопки, подтвердите нажав 🋞

• ③ повторите описанную выше процедуру, чтобы изменить формат времени (12H/24H).

<u>3.5.3 Языки</u>

8 Доступны 8 языков:

 English • German French Portuguese • Dutch Spanish Afrikaans Italian 2 ⓓ **INSTALL SETTINGS** LANGUAGE **Freeze Protect** √ English > Units Français > Language Español > **Clear Memory** Italiano > Pump Deutsch > $\downarrow \downarrow$ More $\downarrow \downarrow$ $\downarrow \downarrow$ More $\downarrow \downarrow$ • 🛈 Выберите меню"language" используя 🏠 или 🐦 кнопки, подтвердите нажав 🛞, кнопки, подтвердите нажав 🛞 , • ② Выберите нужный язык, используя Шили

3.5.4 Сброс памяти (Clear Memory)

"Clear" = Сброс параметров = функция, которая возвращает AquaLink TRi® к заводским настройкам.

Все пользовательские настройки будут сброшены ("Таймеры", имена "Aux", язык, единицы измерения, и т.д.). Не будут сброшены только часы (дата и время).

INSTALL SETTINGS		CLEAR MEMORY	CLEAR MEMORY
Freeze Protect	>		Clear ?
Units	>	Clear ?	Are you sure you
Language	>		want to clear ?
Clear Memory	>	No	
Pump	>	Yes	Cancel
			Yes
↓↓ More ↓	ر ↓		l

3.5.5 Настройка типа насоса (Pump type)

В меню предусмотрено 3 варианта "типа насоса", используемого системой фильтрации бассейна :

- односкоростной насос ("1 speed")
- двухскоростной насос ("2 speed")
- насос с регулируемой скоростью (" VSP")

По умолчанию AquaLink TRi [®] настроен на управление односкоростным насосом

INSTALL SETTIN	NGS	SET PUMP TYPE
Freeze Protect Units Language Clear Memory	> > > >	√ 1-Speed 2-Speed VSP VSP Setup >
Pump ↓↓ More ↓↓	>	

Не пытайтесь изменить "Set Pump Type" на несоответствующий тип насоса, если он уже подключен к реле фильтрации, это может привести к повреждению и насоса и реле.

Процедура настройки насоса с регулируемой скоростью:

SET PUMP TYPE	VSP SETUP	
1-Speed 2-Speed √ VSP VSP Setup >	Model Speeds Assign Speeds Prime Min/Max Freeze	> > > >

- Выберите модель насоса с регулируемой скоростью "Model"
- "Speed" = выбор и сохранение различных вариантов скоростей. Доступно шесть вариантов:
 - Speed 1 (Скорость 1) назначается "Pool Mode"
 - Speed 2 (Скорость 2)
 - Speed 3 (Скорость 3) назначается гидравлическому роботу-очистителю (если присутствует)
 - Speed 4 (Скорость 4)
 - Speed for heating (Скорость для нагрева) (если вы хотите назначить определенную скорость при нагреве)
 - Solar speed (Скорость солнечной системы) (при наличии солнечного нагревателя)
- "Assign speeds. " = назначает разные скорости, для дополнительных устройств "Aux". Скорость для "Pool Mode" назначается по умолчанию "Нет" (None), потому что она связана с реле фильтрации. Можно выбрать один из 3-ех дополнительных входов "Aux" для скоростей 2, 3, 4 и нагрева
- "Prime" = выбор скорости и продолжительности (от 1 до 5 минут) в режиме заполнения насоса.
- "Min/Max" = регулирование минимальной и максимальной допустимой скорости для насоса. Значение по умолчанию "Min/Max" выглядит следующим образом: 600 об/мин и 3450 об/мин.
- "Freeze" = выбор скорости насоса при активации режима "защиты от замерзания".

В ряде случаев, необходимо будет приобрести специальный соединительный кабель для подключения насоса с регулируемой скоростью к AquaLink TRi ® (не поставляемый Zodiac®).

В любом случае, обратитесь к инструкции по установке, поставляемой в месте с насосом (с регулируемой скоростью) для уточнения всех параметров, связанных с его эксплуатацией и безопасностью. Zodiac® не несет ответственности за невыполнение инструкций изготовителя.

3.5.6 Освещение

Меню для настройки разноцветных светильников LED. После того как, светодиодное освещение было подключено к одному из 3 вспомогательных входов "Aux", появляется возможность управлять различными цветами, при переключении освещения.

INSTALL SETTINGS		SELECT LIGHT	ASSIGN Jandy	ASSIGN TO AUX Jandy LED	
Color Lights Label Aux Temp Calibrate Assign JVA Ext. SWC Power ↓↓ More ↓↓	> > > >	Jandy Color Jandy Led Intellibrite Color Logic	Aux1 Aux2 Aux3	JL	



Только у светодиодного освещение указанного в списке меню AquaLink TRi [®] изменяется меню "Color Lights". Не влияет, на все другие виды галогенного освещения (простое электрическое соединение с помощью одного из 3-х реле).

3.5.7 Переименовывание вспомогательного элемента "Aux"

В меню можно дать имя каждому из трех вспомогательных входов "Aux", которые соответствуют реле в AquaLink TRi [®].

INSTALL SETTINGS		LABEL AUX		Label : Aux1	
Color Lights	>	Aux1	>	<default></default>	
Label Aux	>	Aux2	>	Aerator	
Temp Calibrate	>	Aux3	>	Blower	
Assign JVA	>			Backwash	
Ext. SWC Power	>			Chlorinator	
$\downarrow \downarrow$ More $\downarrow \downarrow$				$\downarrow \downarrow$ More $\downarrow \downarrow$	

3.5.8 Калибровка температуры

Меню используется для регулировки температуры воды отображаемой AquaLink TRi[®]. Позволяет корректировать возможную разницу между температурой, отображаемой системой нагрева и / или плавающего термометра.

Калибровка температуры воды используется для компенсации разницы до + / - 4 ° С. Если разница больше, убедитесь, что проблема исходит не от датчика температуры, который вы пытаетесь отрегулировать.

INSTALL SETTIN	GS	TEMPERATURE
Color Lights Label Aux	> >	Water : 25°C
Temp Calibrate	>	
Assign JVA	>	
Ext. SWC Power	>	
$\downarrow\downarrow$ More $\downarrow\downarrow$		Į į

3.5.9 Приоритет солнечной системы нагрева (если установлена)

Это меню появляется только, если датчик температуры воды солнечной системы нагрева была установлен на клеммы 3 и 4 зеленого разъема на блоке питания платы AquaLink TRi [®] (Green Terminal bar) (see §2.4.3). Если активирован приоритет солнечного нагрева то, солнечный нагрев будет использоваться в первую очередь чем обычный.

INSTALL SETTING	ŝs	SOLAR PRIORITY
Color Lights Label Aux Temp Calibrate Solar Priority Assign JVA ↓↓ More ↓↓	> > > > >	Enable √ Disable

Использование "Солнечного приоритета" требует использования двухходового электроклапана типа "JVA" (= вентильный привод JANDY), наличие которого зависит от страны. Эта функция следовательно, не будут доступна во всех странах.

3.5.10 Установка JVA

Меню предназначено исключительно для использования двухходового электроклапана типа ""JVA"" (= вентильный привод JANDY, см. монтажную схему § 2.3.1). Поэтому наличие варьируется в зависимости, от каждой страны.

Использование электоклапана JVA разработано для управления объединенного "Бассейна + Spa" или для включения контура фильтрации Spa, когда его используют.

AquaLink TRi[®] может управлять 3-мя "JVA"

- электроклапан для забора = "Intake" на электронной плате (JVA Sockets) и "Input" в меню AquaLink TRi®.
- электроклапан для слива = "Return" на электронной плате (JVA Sockets) и "Output" в меню AquaLink TRi®.
- электроклапан для солн. нагрева = "Solar" на электронной плате (JVA Sockets) и "Solar" в меню AquaLink TRi[®].

INSTALL SETTINGS		ASSIGN JVA		ASSIGN JVA Intake	
Color Lights Label Aux Temp Calibrate Solar Priority Assign JVA ↓↓ More ↓↓	> > > >	Intake Return Solar	Free Free Used	√ None Aux1 Aux2 Aux3	

3.5.11 Назначение "HotKeys" (если представлены)

Это меню появляется только при использовании дополнительного пульта дистанционного управления AquaPalm (см. инструкцию AquaPalm).

Пульт управления AquaPalm имеет 2 горячих кнопки - "1" и "2". Это меню можно использовать для настройки функций, связанных с этими кнопками.



INSTALL SETTINGS		ASSIGN HOTKEYS		ľ	HOTKEY #1	
Assign Hotkeys Ext. SWC Power Diagnostics ↓↓ More ↓↓	~ ~ ~	1	Aux1 Aux2		√ Aux1 Aux2 Aux3 Filter Pump Pool Heat Solar Heat	

<u>3.5.12 Питание SWC Zodiac®</u>

Это меню служит для определения источника электропитания для солевого электролизера Zodiac[®] TRi, если бассейн им оснащен.

Очень важно, чтобы данная информация была введена правильно, если присутствует солевой электролизер TRi® ,так как его работа объединяется с работой насоса системы фильтрации (= "Pool Mode").

INSTALL SETTINGS		EXT. SWC POWER		
Assign HotKeys	>	√ None		
Ext. SWC Power	>	Aux1		
Diagnostics	>	Aux2		
		Aux3		
		Filter Pump		
↓↓ More ↓↓		L		

- "None" = TRi [®] подключен к постоянному источнику питания, внешнего по отношению к AquaLink TRi[®] (или подключен к "Потребляемой" стороне одного из реле, см. § 2.3.3 и § 2.3.4).
- "Aux1" / "Aux2" / "Aux3" = TRi [®] подключен и отнесен к одной из 3-х дополнительных реле.
- "Filtering" = TRi[®] подключен к тому же силовому реле, что и насос системы фильтрации ("возвратная" сторона первого реле, см. § 2.3.3).

Рекомендуется использовать внешний постоянный источник питания для солевого электролизера Zodiac[®]. Следовательно параметр должен быть установлен на значение "None".

3.5.13 Устранение неполадок

Меню "Diagnostics" предназначено для обслуживания AquaLink TR [®]. Используется для доступа к внутренним версиям программ (так называемые "Firmware"(прошивки)), к аварийным сигналам и для диагностики качества связи между различными совместимыми приборами с iAquaLink [™] (типа RS485).

INSTALL SETTINGS	DIAGNOSTIC	cs	REVISIONS		
Assign Hotkeys > Ext. SWC Power > Diagnostics >	Revisions Alerts RS-485 Devices	> >	UI : 1.60 Bootloader : 0.26 FFC : 0.18 iAquaLink : 2.2.0 SWC : 3.00		

- UI = Aqualink TRi[®] прошивка пользовательского интерфейса
- Bootloader = прошивка внутренней OC AquaLink TRi®
- FFC = прошивка электронной платы AquaLink TRi®
- iAquaLink = прошивка антенного модуля iAquaLink™
- SWC = прошивка солевого электролизера TRi® (если присутствует)

DIAGNOSTICS		① CURRENT ALERTS	DIAGNOSTICS	② RS-485 DEVICES
Revisions Alerts RS-485 Devices	> > >		Revsions>Alerts>RS-485 Devices>	AQP: 95% E: 3 FFC: 99% E: 1 VSP: 88% E: 12 iAL: 94% E: 5 SWC: 82% E: 25
				Clear Stats

①: отображаются только текущие аварийные сообщения.

② : диагностика RS-485 :

 (\mathbf{i})

- AQP = качество сигнала AquaPalm (если присутствует)
- FFC = внутренние качество сигнала AquaLink TRi®
- VSP = качество сигнала насоса с регулируемой скоростью (если присутствует)
- iAL = качество сигнала антенного модуля iAquaLink™
- SWC = качество сигнала солевого электролизера TRi® (если присутствует)
 - Процентные показатели, отображаемые на дисплее "DIAG-RS-485" являются лишь ориентировочными и не предназначены для устранения неполадок качества сигнала между оборудованием. Низкое значение обычно означает низкое качество или ненадлежащую кабелепроводку, или электромагнитные помехи, связанные с плохим положением прибора и / или его кабеля RS485.
 - "Е" отображается в правой части экрана "DIAG RS-485" и выражает число отказов, обмена информацией. Они не указывает на ошибку или неисправность, но влияют на процент качества сигнала.
 - Можно сбросить значение "Е" на ноль, выбрав "Clear Stats".

3.6 Беспроводные пользовательские интерфейсы

В дополнение к существующему интерфейсу пользователя на корпусе AquaLink TRi[®], можно удаленно управлять бассейном через несколько беспроводных интерфейсов пользователя:

- Специальный веб-доступ на www.iaqualink.com
- Бесплатные приложения для смартфонов
- Дополнительный пульт дистанционного управления AquaPalm

<u>3.6.1. Веб-сайт www.iaqualink.com</u>

Как только AquaLink TRi[®] установлен и настроен, вам необходимо будет зарегистрироваться на сайте <u>www.iaqualink.com</u> для создания учетной записи пользователя iAqualink. Необходимо будет сообщить серийный номер антенны iAquaLink ™ (написан на корпусе антенны).

- См. Краткое руководство, поставляемое вместе с антенным модулем iAquaLink ™ для получения подробной информации.
- В зависимости от вашего интернет соединения, реакция на команды пользовательского интерфейса может быть как быстрой, так и замедленной. Не пытайтесь выбрать ту же функцию несколько раз, чтобы предотвратить любые нежелательные «on/off» ситуации на устройстве AquaLink TRi ®

3.6.2 Приложения для смартфонов

3 различных типа бесплатных приложений доступны для смартфонов следующих платформ :

- Android[®] смартфоны:



- Apple[®] iOS смартфоны :



- Сенсорные смартфоны совместимые с протоколом HTML5 🤎 (« приложение в браузере ») : доступно на www.iaqualink.com/mobile

Учетная запись пользователя iAquaLink™ должна быть создана на сайте www.iaqualink.com, для того чтобы иметь возможность использовать приложение на смартфоне.

3.6.3 Дополнительный пульт дистанционного управления AquaPalm

Дополнительный пульт дистанционного управления AquaPalm предназначен для управления AquaLink TRi [®] на вашем участке, где он находится. Проконсультируйтесь с дилером.

4. Безопасность при эксплуатации

4.1 Таймер охлаждения системы нагрева

Если "Pool Mode" и нагрев работают одновременно, при этом если "Pool Mode" перейдет в положение "Off"(Выкл), насос системы фильтрации продолжит работать один в течение 5 минут. Предупреждающее сообщение "Heater Cooldown"(Охлаждение нагрева) будет отображаться в течение этого времени. Будет мигать "***" символ и отображаться в меню "Pool Mode".



4.2 Запуск таймера нагрева

Нагрев может начаться, если хотя бы одна из 2 уставок активирована ("Temp.1" и / или "Temp.2") и температура воды ниже заданного значения.

Тем не менее, система нагрева не начнет сразу работать после того, как контрольная точка была достигнута: произойдет задержка около одной минуты перед тем как на заданном значении "Temp.1" или "Temp.2" произойдет переключение из "Auto" в положение "On"(ВКЛ).

Дополнительный таймера запуск применяется, когда к AquaLink TRi [®] подключается к тепловому насосу. Таймер колеблется от 3 до 5 минут в зависимости от модели с момента, когда AquaLink TRi [®] отправит команду запуска и произойдет собственно запуск теплового насоса.

4.3 Регулирование времени нагрева

Чтобы избежать повторного пуска/остановки, когда температура воды в бассейне близка к заданному значению, 3 минутный таймер применяется между каждой командой пуска нагревателя.

В этой связи нормально, если система нагрева остается отключенной в течение нескольких минут, даже если температура воды в бассейне на 1°С ниже заданного значения.

4.4 Время фильтрации с JVA клапанами

"Pool Mode" останавливается, когда включается электроклапан JVA (так же как при "Pool cleaner" (Очищение бассейна) если применяется). Процедура длится около 35 секунд."Pool Mode" перезапускается, как только эта операция будет завершена.

4.5 Блокировка очистки

Гидравлический очиститель бассейна (контролируется с помощью насоса, подключенного к AquaLink TRi ®) может работать только тогда, когда "Pool Mode" активируется и работает более 3 минут.

Если "Cleaner" (Уборщик) активен, когда "Pool Mode" "Off" (Выкл), "Pool Mode" запустится автоматически и "Cleaner" запустится после 3-минутного таймера (будет отображаться сообщение на экране Aqualink TRi ® и мигать "***" символ в строке меню "Cleaner").

4.6 Защита от замерзания

Функция "Freeze" (защита от замерзания) является основной безопасностью AquaLink TRi[®] и она не может быть отключена. Когда температура воздуха ниже, чем уставка защиты от замерзания (регулируется в меню "Настройки", см. § 3.5.1.), насос системы фильтрации запускается автоматически.

Он будет продолжать функционировать до тех пор, пока температура воздуха не поднимется выше заданного значения температуры замерзания. В это время на экране будет отображаться предупреждающее сообщение "Freeze".

5. Обслуживание

5.1 Инструкция по уходу

Рекомендуется проводить общее обслуживание прибора один раз в год, для того, чтобы проверить его работу и сохранить эффективность, а также для предотвращения возникновения возможных дефектов. Данные действия возлагается на пользователя и выполняются квалифицированным специалистом.

- не используйте препараты на основе растворителей, чтобы очистить поверхность прибора,
- проверьте электрические элементы,
- проверьте подключение заземления,
- проверьте надежность соединения электрических проводов и чистоту блока управления.

5.2 Дополнительное оборудование

Название	Multiplex interface board	Воздушный/ Водный/датчик температуры Солнечного нагревателя	Кабель RS485	AquaPalm
Вид				

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93